

POLTI SANI SYSTEM CHECK



IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI DISINFEZIONE A VAPORE PER SUPERFICI CON SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE FUNZIONI.

POLTI SANI SYSTEM CHECK è il sistema ideale di sanificazione all'interno di strutture in cui la molteplicità degli operatori e/o degli ambienti da trattare richiedono un elevato ed accurato controllo delle operazioni.

Il vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C generato all'interno dell'erogatore di Sani System (brevetto Polti) uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. Inoltre è un'efficace soluzione contro le cimici da letto.**

Il modello ha un sofisticato sistema elettronico che consente di programmare e controllarne il funzionamento e di certificare l'effettiva esecuzione dell'attività di disinfezione a vapore.

Attraverso la tastiera numerica e il display LCD retroilluminato, l'operatore può scegliere, in base alle dimensioni dell'area da trattare, uno dei 4 programmi preimpostati nella memoria dell'apparecchio. Una volta completato il programma, grazie alla stampante integrata nel frontale della macchina, l'apparecchio è in grado di emettere una ricevuta con: numero di serie dell'apparecchio, identificativo dell'operatore, data, programma utilizzato, area, orario di inizio, fine e durata, conferma dell'effettivo completamento del programma prescelto e del corretto funzionamento della macchina.

L'utilizzo dell'apparecchio è abilitato tramite apposita scheda dotata dell'innovativa tecnologia RFID (Radio Frequency Identification).

SANI SYSTEM CHECK VIENE FORNITO CON 10 SCHEDE IN DOTAZIONE.



- › Sistema elettronico di gestione e controllo funzioni.
- › 4 programmi di sanificazione pre-impostati.
- › Sistema di riconoscimento utente tramite card RFID
- › Stampante termica integrata.
- › Interfaccia numerica con display LCD retroilluminato.
- › Erogatore vapore con camera di espansione per ottenere un capore saturo secco surriscaldato in uscita ad una temperatura fino a 180°C (brevetto Polti).
- › Portata massima di vapore: 140 g/min misurati.
- › Pressione max. 6 bar
- › Manometro.
- › Autoriempimento della caldaia per una autonomia di lavoro illimitata.
- › Caldaia in acciaio inox rinforzato (Aisi 316).
- › Innesto flacone monouso per detergente HPMed posto sotto l'erogatore.
- › Accessorio distanziatore.
- › Adattatore per ottenere un getto di vapore concentrato.
- › Avvolgicavo manuale sul retro della macchina.
- › Maniglione inox per agevolare gli spostamenti.
- › Maniglie laterali per un facile trasporto della macchina.
- › 4 ruote piroettanti antitraccia.
- › Freno di stazionamento.



POLTI®
NATURAL HOME FEELING



12 flaconi di HPMed da 50 ml
inclusi nella confezione

HPMed è un detergente da usare in combinazione con Sani System come coadiuvante dell'azione sanificante.
Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno accessibili.

HPMed può essere erogato, insieme al vapore, anche in presenza di persone.

DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore	2,5 m
Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Capacità serbatoio autoriempimento	3,3 l
Potenza totale	2250 W
Dimensioni (LxPxAl)	47x45x107 cm
Peso	29 Kg
Codice prodotto	PTEU0248

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- ▶ 12 flaconi monouso di HPMed da 50 ml
- ▶ Flacone monouso vuoto
- ▶ Accessorio distanziatore
- ▶ Adattatore per ottenere un getto di vapore concentrato
- ▶ Spazzolino per la pulizia dell'ugello vapore
- ▶ Tanica

* Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

**Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.

IL VAPORE SATURO SECCO SURRISCALDATO FINO A 180°C GENERATO ALL'INTERNO DELL'EROGATORE DI SANISYSTEM (BREVETTO POLTI) UCCIDE FINO AL 99,999%* DI VIRUS, GERMI, BATTERI, FUNGHI E SPORE. INOLTRE È UN'EFFICACE SOLUZIONE CONTRO LE CIMICI DA LETTO.**

IN POCHI SECONDI, ABBATTE LA CARICA BATTERICA, FUNGINA E VIRALE.

SICURO: LA MISCELA DI VAPORE HPMED PUÒ ESSERE EROGATA IN PRESENZA DI PERSONE.

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE.

NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI = NESSUN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

METODO UNIVERSALE PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE.

NON PROVOCA ALCUN DANNO ALLE SUPERFICI.

AZIONE TOTALE: RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI MENO ACCESSIBILI.

EVAPORA SUBITO, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E SENZA LASCIARE RESIDUI

ABBATTE IL COSTO DI ACQUISTO DEI DISINFETTANTI PER SUPERFICI

